



智慧教室使用说明书

1. 中控开机

按动桌面电源按钮开启设备




屏幕点亮后使用微信扫描二维码开机（第一次使用需要填写手机获取验证码进行注册）



画面切换操作



1.1. 电脑复制屏

开机后左屏幕信号，右屏幕信号都点到“电脑”按钮，此时左屏画面为一体机教学电脑画面，右屏为一体机教学电脑的复制屏画面。




1.2. 电脑扩展屏

开机后左屏幕信号选择“电脑”，右屏幕信号选择“辅屏幕”，此时左屏为一体机电脑画面，右屏为一体机电脑的拓展屏，软件可自由在两块屏幕间拖动。




1.3. 右屏笔记本

开机后将讲桌左侧 HDMI 线接入自带笔记本电脑，然后左屏幕信号选择“电脑”，右屏幕信号选择“笔记本”，此时左屏为一体机电脑画面，右屏为笔记本画面。



1.4. 双屏笔记本

开机后左屏幕信号和右屏幕信号都选择“笔记本”，此时双屏都显示笔记本画面。



信息化建设与管理办公室

2023年2月18日